


Refoulement plus intelligent = Meilleure protection

Gardez un temps d'avance sur les dégâts des
eaux avec les alertes d'inondation connectées



Les capteurs d'inondation préinstallés et compatibles
avec les raccordements sont maintenant offerts en
série sur tous les dispositifs antirefoulement RPZ/RPDA.



Votre nouvelle vanne est livrée avec un capteur compatible avec le
raccordement. Ce capteur est activé à l'achat d'une trousse de
raccordement supplémentaire. Une fois que vous aurez acheté,
installé et activé votre trousse de raccordement, vous recevrez
des alertes en temps réel qui vous garderont à l'avance des
dommages causés par les inondations et les dégâts des eaux.



Une surveillance 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7
détecte les conditions
d'inondation potentielles



Alertes en temps réel
envoyées par téléphone,
message texte et courriel



Prévenir les dommages
matériels coûteux

Ajoutez la détection d'inondation à n'importe quelle installation


Prêt à vous connecter?

- ✓ Activez le capteur sur votre nouvelle installation à l'achat d'une trousse de raccordement supplémentaire
- ✓ Mettez facilement à niveau votre installation existante avec une trousse de modernisation pour la connexion via BMS ou une passerelle cellulaire
- ✓ Contrôlez votre eau avec la protection imbattable d'un système d'arrêt complet



Comment ça marche

- 1 Installez votre appareil comme d'habitude
 - Trouvez votre trousse de raccordement en balayant le code QR
- 2 Achetez et installez votre trousse de raccordement pour activer la technologie de capteur d'inondation
- 3 Profitez d'une détection fiable des inondations
 - Consultez et interagissez avec votre système via BMS ou l'application mobile Syncta



Trouvez votre trousse de raccordement complémentaire et apprenez-en davantage sur les capteurs d'inondation de notre RPZ



WATTS®

CONNECTER. CONTRÔLER. CONSERVERSM.